


Ethernetnetzwerk mit DHCP Server Ethernet network with DHCP server




Zugriff auf Rotoclear C2

<http://192.168.1.2> (Browser)
<rtsp://192.168.1.2:1025> (VLC-Player, Surveillance Software, etc.)
 IP Adresse beispielhaft. Die zugewiesene IP-Adresse finden Sie in der Verbindungsübersicht des Routers oder mithilfe eines Netzwerkscanners (z.B.: www.softperfect.com/products/networkscanner).
 IP address as an example. You can find the assigned IP address in the router's connection overview or by using a network scanner (e.g. www.softperfect.com/products/networkscanner).


Ethernetnetzwerk ohne DHCP Server Ethernet network without DHCP Server

Ethernet Direktverbindung Ethernet direct connection



<http://192.168.214.221> (Browser)
<rtsp://192.168.214.221:1025> (VLC-Player, Surveillance Software, etc.)
 Kamera über statische IP erreichbar, wenn kein DHCP im Netzwerk verfügbar ist.
 Camera accessible via static IP if no DHCP is available in the network.

Verbindung mit HDMI Connection via HDMI



Rotoclear C2

Quick Setup Guide

Stand: 09.10..2020

ROTO CLEAR